



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Einbau-Sender RTS03

Beim Einbau-Sender RTS03 handelt es sich um ein batteriebetriebenes Sendemodul. Dieses kann an herkömmliche, handelsübliche Taster oder Schalter angeschlossen werden. So umgerüstete Taster/Schalter sind anschließend in der Lage, Easywave-Empfänger anzusteuern.

Dieser Einbau-Sender ist ideal, wenn ein bestehendes Schalterprogramm beibehalten werden soll.

Der RTS03 kann wahlweise an vier herkömmliche Taster oder zwei herkömmliche Schalter angeschlossen werden.



RTS03-5004E-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	4
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Funktion	2x EIN/AUS (Schalter), 2x EIN/AUS (Taster) 4x Impuls
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	36 x 30 x 10 mm (Gehäuse)
Gewicht	12g (inklusive Batterie)

Lieferumfang

- Einbau-Sender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RTS03-5004E-01	Einbau-Sender	868,30 MHz
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	

Anschlussplan

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) über die Taster mit folgenden Kabeln:

- Sendercode A: graues Kabel (Eingang 1)
- Sendercode B: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Sendercode C: grünes Kabel (Eingang 3)
- Sendercode D: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 10 Sekunden.

Anschluss Taster

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) und das rosa Kabel (Funktion) über die Schalter mit folgenden Kabeln:

- Schalter 1: graues Kabel (Eingang 1)
Sendercode A: Schalter schließen
Sendercode B: Schalter öffnen
- Schalter 2: grünes Kabel (Eingang 3)
Sendercode C: Schalter schließen
Sendercode D: Schalter öffnen

Hinweis: Die Eingänge 2 (gelb) und 4 (braun) werden nicht angeschlossen

Anschluss Schalter

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) über die Taster mit folgenden Kabeln:

- Sendercode A: graues Kabel (Eingang 1)
- Sendercode B: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Sendercode C: grünes Kabel (Eingang 3)
- Sendercode D: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 10 Sekunden.

Anschluss Jalousietaster